

PINZA AMPSTIK

PLUS SENSORLINK

FICHA TÉCNICA 8-020XTPLUS



Equipo para medir corriente en líneas RMS real, la tecnología es la misma que la referencia XT, esta última sólo se puede tomar una lectura y se debe bajar para leer la misma, mientras XTPLUS puede almacenar hasta cuatro lecturas sin tener que bajar la pértiga teniendo así eficiencias operativas, medidas en baja tensión en entornos hasta 500KV, La apertura del sensor de corriente se cierra electrónicamente, mientras que las corrientes externas se rechazan electrónicamente. Este diseño de sensor permite al usuario medir un conductor individual muy cerca de conductores que transportan corriente.

ESPECIFICACIONES

Rango: 1 a 5000 A con una precisión +/-1%
Pantalla: LCD para entornos de poca luz
Peso: 2.5 lbs
Batería: 9V alcalina
Carcasa: Uretano moldeado resistente al agua y golpes con adaptador universal para montaje en pértigas.



SensorLink®